

Czyszczenie układu chłodzącego notebooka.

Radzimy czyścić układ chłodzący notebooka co 3 miesiące, żeby uniknąć grzania się komputera i innych problemów spowodowanych kurzem dostającym się do systemu chłodzącego w czasie pracy.

UWAGA: Poniższe czynności zalecane są jedynie dla doświadczonych użytkowników. Przy ich wykonywaniu nie należy używać siły. Nie należy dotykać żadnych elementów komputera poza plastikowymi. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas czyszczenia wykluczą naprawę gwarancyjną.

1. Przygotować notebooka, matę, sprężone powietrze i śrubokręt.




2. **UWAGA: NIE CZYŚCIĆ KOMPUTERA JEŚLI JEST JESZCZE CIEPŁY!!!**


3. Przed rozpoczęciem najlepiej wyjąć baterię.



4. Odwrócić notebooka i odkręcić wszystkie śruby z pokrywki na wentylatorze.




5. Zdjąć pokrywkę.



UWAGA!!!
NIE OBRACAĆ PUSZKI ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM ODWROTNIE!!! TYLKO W TAKI SPOSÓB JAK NA ZDJĘCIACH PONIŻEJ!

6. Przyłożyć sprężone powietrze do wentylatora i nacisnąć przycisk, żeby przeczyścić układ chłodzący komputera. Wentylator powinien zacząć się kręcić. Czynność można powtórzyć kilka razy, w zależności od potrzeby.



7. Można też przyłożyć powietrze z drugiej strony, żeby skierować strumień powietrza w przeciwną stronę (do wentylatora).

